

0629 RUBBER FILL

PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA
ANTICAVILLATURE, RESISTENTE ALL'ATTACCO DI
ALGHE E MUFFE



Descrizione e Impiego

RUBBER FILL è una pittura riempitiva opaca formulata con una speciale resina elastomerica combinata con cariche inerti e additivi che garantiscono un'ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate. Esso consente una buona diffusione del vapore acqueo unita ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici.

La sua elevata elasticità consente al rivestimento di seguire i movimenti del supporto senza fessurarsi e non contenendo plastificanti esterni mantiene nel tempo le sue caratteristiche.

RUBBER FILL presenta un buon potere uniformante e riempitivo e crea un ponte elastico sulle screpolature evitando infiltrazioni di acqua e anidride carbonica; è indicato per applicazioni su intonaci civili a base di calce e di cemento in genere.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Preparazione del supporto

SUPERFICI MURALI:

Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).

In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.

In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610.

Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo e lasciare stagionare le parti trattate.

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti applicare uno strato di fissativo-isolante CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004 oppure il tipo idrodiluibile SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, per uniformare l'assorbimento del fondo.

Su superfici che presentano crepe o cavillature, fissare con CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004 oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, eseguire le necessarie stuccature ed applicare 1 o 2 mani di RUBBER ONE cod. 0612.

SUPERFICI IN CALCESTRUZZO:

Il calcestruzzo deve essere sano, maturo e asciutto.

Pulire il supporto da residui di olio disarmante, parti scarsamente aderenti e sporco.

In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610.

Asportare tutte le parti di calcestruzzo incoerenti fino al rinvenimento dei ferri.

Spazzolare o sabbare i ferri d'armatura fino a metallo vivo; eliminare ogni traccia di ruggine e polvere.

Trattare i tondini con una boiaccia passivante; stendere una malta fibro-rinforzata per ripristini a spessore, e successivamente livellare con il rasante; lasciare stagionare i rappezzi prima di applicare il fissativo-isolante CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004.

Assicurarsi che la superficie sia asciutta e continuare con l'applicazione di due strati di RUBBER FILL.

